

Sonnensegel (saisonale Sonnensegelkonstruktion)



Wartungsanleitung

Pflegehinweise für Sonnensegel

Unsere PVC-beschichteten Gewebe besitzen eine äusserst hohe Beständigkeit gegen Klima- und Witterungseinflüsse: z.B. Wind, Sonne, Regen, Mikroorganismen, Staub und verschiedene Verschmutzungen. Die Intervalle und die Art der Kontroll- und Reinigungsarbeiten sind hauptsächlich von folgenden Faktoren abhängig:

- von der Montageposition des Gewebes (in senkrechter Position entstehen weniger Ablagerungen als in waagerechter Position)
- von der Beanspruchung durch klimatische Einflüsse (Regen, Wind, Hagel, Schnee)
- organische Einflüsse (Laub, Pollen, Staub)
- von der Art und Stärke der Ablagerungen

Wir empfehlen die Durchführung von regelmässigen Kontrollen in festgelegten Intervallen, sowie besondere Kontrollen nach bestimmten Ereignissen.

Regelmässige Kontrollen

Die regelmässig auszuführenden Kontrollen bestehen in der Sichtprüfung der Membrane, um die Übereinstimmung mit folgenden Bedingungen zu gewährleisten:

- keine Risse an den Rändern oder im Inneren
- kein Abblättern an den Verschweißungen
- keine dicken Ablagerungen auf der Oberfläche (Laub, Insekten, Asche, usw.)

Sollten Sie Schäden feststellen, dokumentieren Sie diese und nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner oder unserer Zentrale auf.

Besondere Kontrollen

Besondere Kontrollen bestehen in der gleichen Sichtprüfung wie bei regelmässigen Kontrollen. Es handelt sich um eine sofortige Untersuchung nach aussergewöhnlichen Beanspruchungen mit ungewollter oder zufälliger Ursache. Diese Beanspruchungen entstehen beim Eintritt folgender Ereignisse:

- starker Sturm mit extremen Winden im oberen, für die Region zulässigen Grenzbereich (oder darüber)
- Schnee- oder Hagelfälle, die Lasten im oberen, für die Region zulässigen Grenzbereich (oder darüber) erzeugen
- zufallsbedingtes Auftreffen beim Fallen schwerer, scharfkantigen oder ätzender Fremdkörper

Reinigung

Zur Reinigung empfehlen wir einen chemisch neutralen einstufigen Reiniger. Bei Bedarf können wir gerne spezielle PVC-Reiniger anbieten. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit uns auf. Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

- Entfalten Sie das Sonnensegel vollständig auf einem sauberen Untergrund
- Reiniger aufbringen und einwirken lassen (Gebrauchsanleitung berücksichtigen)
- Mit weicher Bürste oder mit weichem Tuch reiben
- Mit Wasser abspülen oder mit feuchtem Schwamm abwischen
- Bei starker Verschmutzung den Arbeitsgang wiederholen

Hinweis zur Reinigung

Hochdruck-Reinigungsgeräte sind für die Behandlung des Materials nicht zugelassen, da die Membrane durch den Druckstrahl beschädigt werden kann. Es ist ebenfalls nicht erlaubt, unsachgemäss auf der Membrane zu laufen. Durch das Auftreten auf der ungereinigten Membrane oder das Begehen mit verschmutzten Schuhen kann die Oberfläche beschädigt werden.

Einlagerung

Ein Sonnensegel ist kein tragendes Bauteil und kann daher keine Schnee- und Eislasten aufnehmen. Im Winter muss das Sonnensegel daher demontiert und eingelagert werden. Das Sonnensegel muss zwingend trocken eingelagert werden. Die Demontage sollte daher bei guter Witterung ausgeführt werden.

Bewahren Sie das Sonnensegel geschützt auf. Wir empfehlen eine geschlossene Kiste oder Vergleichbares zum Schutz vor Schädlingen.